

Montering af streamere og foliebogstaver fra Dekotryk

Når du har modtaget din streamer fra dekotryk, kan du følge denne vejledning for et perfekt resultat. **OBS:** Dette er kun en vejledning. Hvis du er i tvivl er du velkommen til at ringe til os for vejledning.

Start med at gøre underlaget rent for snavs og fedt med isopropyl alcohol, eller husholdnings sprit.

Sæt derefter streameren op hvor den ca. skal sidde. Hæft med to eller flere stykker tape, som vist ved fig. 1.

Flyt rundt på streameren, indtil den sidder som den skal og hæft tape stykkerne godt fast til emnet hvor streameren skal sidde.

Sæt nu et langt stykke tape henover midten af streameren som vist på fig. 2 (I nogle tilfælde kan det være en fordel at sætte tapen hele vejen hen i toppen af streameren.)

Fjern igen det eller de små stykker tape enten til højre eller venstre for det lange stykke tape på midten, som vist på fig. 3. og lad de resterende stykker tape sidde, for at streameren ikke falder ned.

Herfra kan det være en god idé at være 2 mand, afhængigt af streamerens størrelse.

Tag nu meget forsigtigt den side af streameren hvor der intet tape er og skil den ad fra baglineren / papiret som vist på fig. 4.

Klip herefter baglineren / papiret over i et nogenlunde lige snit, som også vist på fig. 4. (Hvis du har sat tape i toppen, fjernes hele baglineren på en gang.)

Når baglineren / papiret er klippet over, holdes der ved streameren, så den ikke begynder at klæbe til underlaget.

tag nu den medfølgende skraber og skrab streameren på fra midten og i en op/ned bevægelse. Som vist på fig. 5. (vandret hvis tapen sidder fæstnet hele vejen i toppen)

Sørg for at komme ud over kanten på streameren ved hvert strøg.

Nå streameren sidder fast i den ene side, fjernes tapen og processen kan fortsættes på den anden side.

God fornøjelse.

Dekotryk.

